

DCR.SR Extracteur à inertie de joints d'injecteurs**Description :**

- Permet l'extraction des joints d'injecteurs collés au fond du puit d'injecteurs.
- Evite les démontages de culasses.

