

## Fiche technique

05/03/2016

### OUXSTENCIL-KIT

### ANTEX KIT POCHOIR FER 18W



#### Kit pochoir fer 18W

Tenez l'outil comme un stylo. Placez une feuille d'acétate par-dessus un motif choisi ou tracez une forme à main levée.

La chaleur découpera la feuille d'acétate sans avoir besoin d'appliquer de pression.

Posez l'outil sur le support fourni, lorsque vous ne vous en servez pas.

Nous vous conseillons vivement de placer une plaque résistante à la chaleur sous votre travail.

Lorsque le motif est terminé, les contours peuvent être soulevés et le pochoir sera prêt à utiliser.

Placez la feuille d'acétate sur une carte.

Sélectionnez la peinture requise et trempez un pinceau dans cette couleur.

Appliquez la peinture par touches légères sur la pièce de travail, en vous assurant de ne pas faire bouger le pochoir afin de ne pas étaler la peinture.

Les pochoirs peuvent également être utilisés pour décorer des meubles, des murs, des sols, du carrelage, du tissu et du verre.

---

---

## Fiche technique

05/03/2016

---

---

Vous pouvez être aussi créative/créatif que vous le désirez en obtenant de magnifiques résultats.